Contenido

	E	6

	,
Acerca de las presentes instrucciones.3	el modo de alarma19
Manipulación de las pilas 3	
El pulso y la frecuencia cardiaca 5	de entrenamiento 20
Ámbito de aplicación del pulsímetro .6	Colocar la cinta
El pulso en reposo7	pectoral y el pulsímetro 20
Vista general8	Margen de
Volumen de suministro8	entrenamiento personal22
Funciones de las teclas 8	Entrenamiento
Abreviaturas y símbolos	saludable y pulso en reposo24
Las funciones del pulsímetro 12	Cuenta atrás 25
Otros ajustes en el modo de reloj17	

Advertencias de seguridad . . 3 Otros ajustes en

Otros ajustes en el modo de cuenta atrás	Eliminación48Eliminación del aparato.48Aparato.49Pilas.49Especificaciones técnicas.50
Memoria 43	
Funciones adicionales 44	
Modo de ahorro de energía 44	
Fijación del pulsímetro	
en un manillar 44	
Resolución de problemas . 45	
2	

Advertencias de seguridad

Acerca de las presentes instrucciones



Antes de la puesta en marcha, lea atentamente las presentes

advertencias de seguridad. Preste atención a las advertencias que aparecen en el propio aparato y en las instrucciones de funcionamiento. Guarde siempre las instrucciones cerca del aparato para tenerlas a mano en

del aparato para tenerlas a mano en caso de consultas posteriores. Si vende o cede el aparato.

Manipulación de las pilas

La cinta pectoral de este pulsímetro necesita una pila tipo CR2032. También en el reloj se encuentra una pila. Siga al pie de la letra las instrucciones siguientes:

- ¡Mantener las pilas alejadas de los niños. En caso de ingestión accidental de una pila hay que avisar inmediatamente a un médico!
- Al colocarlas, prestar atención a la polaridad correcta (+/–).

- No arrojar la pila al fuego, no cortocircuitarla y no abrirla.
- Antes de colocarlas, limpiar los contactos de las pilas y del aparato, en caso de que sea necesario.
- Si no va a utilizar la cinta pectoral durante algún tiempo, extraiga las pilas.
- ¡Retire inmediatamente de la cinta pectoral la pila gastada! ¡Existe un alto peligro de derrame!
- Retire inmediatamente de la cinta pectoral la pila si ésta derrama líquido. ¡Existe peligro de

- causticación por el ácido de las pilas! ¡En caso de que se hubiera derramado ácido de la pila, evite en todo caso que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos y las mucosas! Si el ácido hubiera entrado en contacto con la piel, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y acuda a un médico sin demora.
- ¡No exponga la pila a condiciones extremas; no coloque el pulsímetro y la cinta pectoral p ej. encima de un

radiador! ¡Existe un alto peligro de derrame!

 Sustituya la pila exclusivamente por una pila del mismo tipo o uno equivalente.



En caso de que hubiera que cambiar la pila del reloj, diríjase a un relojero. Si trata de cambiar esta pila usted mismo, podría dañar el reloj de modo que pierda p. ej. su resistencia a las salpicaduras de agua.

¡Atención!¡En caso de un manejo inadecuado al cambiar la pila, existe peligro de explosión!

El pulso y la frecuencia cardiaca

El pulso, también llamado "frecuencia de pulsaciones", describe el número de chorros de sangre que salen del corazón. Se suele medir a menudo en una de las arterias de más fácil alcance (en el cuello, la ingle o la muñeca).

El término "frecuencia cardiaca" describe el número de impulsos eléctricos que se constatan en el corazón. Éstos se pueden medir

mediante electricidad, p. ej, con un electrocardiograma (ECG). Generalmente la frecuencia cardiaca y la frecuencia del pulso son equivalentes. En algunos casos de arritmia, no obstante, se pueden producir contracciones incompletas del corazón que no provocan un pulso medible.

Ámbito de aplicación del pulsímetro

Con el pulsímetro puede controlar constantemente su pulso actual. Este control continuado le ayudará,

especialmente mientras esté realizando algún deporte, a juzgar bien su condición física.

Tenga en cuenta que:



el pulsímetro no es un aparato médico para la medición de la frecuencia cardiaca. ¡No puede ni debe sustituir al médico! Utilícelo exclusivamente como orientación para el control diario de su condición física. Pacientes con problemas

Pacientes con problemas cardiacos, enfermos, ancianos o principiantes en un deporte siempre deben consultar a su médico antes de utilizar el pulsímetro.

No utilice el pulsímetro para nadar o en deportes con alto riesgo de lesionarse. ¡El reloj es resistente a las salpicaduras de agua pero no es impermeable al agua!

El pulso en reposo

Cuanto más sano y más entrenado está el corazón, menor será el número de pulsaciones, también en la fase de descanso. El ejercicio físico regular entrena el corazón. Este entrenamiento aumenta su potencia, por lo que el

corazón será capaz de bombear más sangre con menos pulsaciones. Por esta razón, el pulso en reposo es un indicio importante del buen estado físico. Nuestro consejo: mida su pulso en reposo regularmente (p.ej. antes de acostarse o inmediatamente después de despertarse).

¡Atención!Algunas enfermedades cardiacas tienen como consecuencia un pulso muy relajado. Consulte a su médico para que le ayude a interpretar el pulso medido.

Vista general

Volumen de suministro

- Pulsímetro
- Unidad emisora con cinta pectoral
- Soporte universal para manillares de bicicleta
- Instrucciones de funcionamiento
- Pila de litio de 3V tipo CR 2032 para el reloi

(ya colocada en el aparato)

• Pila de litio de 3V tipo CR 2032 para la cinta pectoral (ya colocada en la cinta)

Funciones de las teclas

modo de indicación inicial.

Indicaciones iniciales



Cuando el pulsímetro se encuentra en el modo de indicación inicial, se ven la hora v la fecha así como el día de la semana. Cuando un modo no se utilice, pasado un minuto el pulsímetro cambia al





1 Lap/Zoom:

Mantener pulsada para aumentar o cambiar las indicaciones de un menú.

2 ST/Stopp:

Iniciar/detener el entrenamiento/ pulsímetro. Modificar valores.

3 Mode:

Activar sucesivamente los modos: Uhr > Alarm > Countdown > Stoppuhr > Kalorien > Fitness > Speicher > Uhr

Dentro de los modos, confirmar ajustes.

4 EL/Set:

Pulsar brevemente para activar la retroiluminación (visible en entornos oscuros).

Mantener pulsada durante 2 segundos para cambiar al modo de ajuste de un menú.

5 Sensor de luz ambiental Sensible a la luz incidente, de modo que el pulsímetro se desactiva automáticamente en la oscuridad. Pulsando una tecla cualquiera la retroiluminación se activa durante un par de segundos y las indicaciones en pantalla siquen visibles durante un minuto aproximadamente, antes de volver a apagarse.

Encuanto se vuelva a detectar luz ambiental, las indicaciones en pantalla vuelven a aparecer.

Símbolos de la pantalla

Indicación cuando están activadas la alarma horaria y la señal acústica que se emite cuando se sobrepasan los límites de entrenamiento.



Modo reloj Modo alarma



Modo cuenta atrás



Modo cronómetro



Indicación de pila gastada



Alarma activada

Abreviaturas y símbolos

BPM - pulsaciones por minuto

(beats per minute)

- Body mass index BMI

MHF frecuencia cardiaca máxima

- tiempo total (total)

A y AVG - promedio (Average)

SA sábado

SO - domingo

MO - lunes DI - martes

MI - miércoles DO

- iueves

FR - viernes

ON - alarma activada para todos los días

- alarma desactivada

GESCHW- velocidad

- valor límite superior

HI ZONE - superior al margen de

entrenamiento

OFF

IN ZONE - dentro de los márgenes de

entrenamiento

LO valor límite inferior

LO ZONE - inferior al margen de entrenamiento

R1	- mejor vuelta	Las funciones del pulsímetro
R2	- segunda mejor vuelta	Función de reloj / alarma
R3	- tercera mejor vuelta	Aparte de la fecha y la hora se puede
M-01	- 1a medición	ajustar adicionalmente una segunda
M-12	- 12a medición	zona horaria. Además puede definir 2
ERH.ZIE	L- alcanzado el pulso de recuperación	alarmas diarias o para un determinado
kcal	- kilocalorías	día de la semana.
lb	- medio kilo	Medir la frecuencia cardiaca
kg	- kilogramo	La frecuencia cardiaca se mide
ft	- pies	constantemente siempre que la cinta
m	- metro	pectoral esté colocada y aparece en
in	- pulgadas	pantalla excepto cuando se están
С	- calorías	introduciendo datos. La frecuencia
		cardiaca se mide de 30 a 240 ppm.
40		

Siempre que se sobrepasen los límites preestablecidos del valor superior y del valor inferior sonará una alarama. Siempre que no se reciba ninguna señal durante más de 5 segundos, en pantalla aparecerá el valor 0. Cronómetro y cuenta atrás Con su pulsímetro puede activar la función de cronómetro con medición de los tiempos de vuelta o la función de cuenta atrás. El tiempo máximo cronometrable es 59:59:59 h.

Memoria para la frecuencia cardiaca Las frecuencias cardiacas memorizadas se pueden ver en cifras y representadas de forma gráfica en el modo cronómetro. Para cada frecuencia cardiaca medida después de un intervalo predeterminado se muestra una barra en el gráfico. Además se pueden ver la frecuencia media, así como la frecuencia cardiaca más alta y la más baja.

Contador de calorías Se cuentan las calorías quemadas durante el entrenamiento. Además puede definir un número de calorías que quiere quemar y se irán indicando las calorías que quedan después de cada entrenamiento. Además el pulsímetro calcula las calorías obtenidas de grasas, sobre la base de la frecuencia cardiaca, y visualiza la grasa quemada en kilogramos.

Memoria

El pulsímetro tiene doce posiciones de memoria para doce unidades de entrenamiento. Se mostrarán para cada unidad de entrenamiento el tiempo, las calorías consumidas y la frecuencia cardiaca media.

Información general sobre los ajustes

- Si durante un minuto no se realiza ningunga operación, la pantalla vuelve a los ajustes iniciales.
- Con la tecla ST/Stopp puede cambiar los valores. Si mantiene la tecla pulsada, se iniciará un avance rápido.

 En cualquier modo, puede activar la iluminación de la pantalla en entornos oscuros pulsando la tecla EL/Set .

Reloj / fecha / hora 2 / idioma / alarmas

 Selecionar el modo hora (b) con la tecla Mode.



 Mantener pulsada la tecla EL/Set, hasta que parpadee la indicación de las horas.



- Ajustar las horas con la tecla ST/ Stopp.
- 4. Confirmar pulsando **Mode**. El minuto parpadea.
- Ajustar los minutos con la tecla ST/ Stopp.
- 6. Confirmar pulsando **Mode**. El año parpadeará.

- Ajustar el año con la tecla ST/ Stopp.
- 8. Confirmar pulsando **Mode**. El mes parpadeará.
- Ajustar el mes con la tecla ST/ Stopp.
- Confirmar pulsando Mode. El día parpadeará.
- Ajustar el día con la tecla ST/ Stopp. Hasta al año 2050, el día de la semana se indicará automáticamente.
- Confirmar pulsando Mode.
 Aparecerá T2 (segunda zona

- horaria) y parpadea la indicación de horas de la diferencia horaria.
- 13. Ajustar la diferencia horaria con la tecla **ST/Stopp** (de +23 a –23 horas).
- Confirmar pulsando Mode.
 Aparecerá el idioma.
- 15. Con la tecla ST/Stopp puede elegir entre alemán e inglés como idioma para las indicaciones en pantalla. Para la primera puesta en funcionamiento, a partir de este punto siga las instrucciones que

- aparezcan en pantalla (véase página 34, párrafo 2).
- 16. Finalizar los ajustes pulsando la tecla **Mode**.

Otros ajustes en el modo de reloj Modo 12/24 horas: Seleccionar con la tecla ST/Stopp.

- En el modo 12 horas, una A delante de la hora indica que se trata de las horas de la mañana (de 00:00 a 11:59).
- Una P simboliza las horas de la tarde (de 12:00 a 23:59 horas).



En el modo 24 horas, las unidades de peso y longitud son kilogramos y centímetros respectivamente; en el modo 12 horas, las unidades correspondientes son libras y pies/pulgadas.

Tonos de alarma: Mantenga pulsada la tecla **ST/Stopp**. En pantalla aparecerá el símbolo de alarma ②. A partir de este momento sonará una alarma:

- cuando se pulse cualquier tecla
- a cada hora en punto
- cuando sobrepase los límites del margen de entrenamiento

Seguna zona horaria: Pulse **Lap/Zoom** para que en pantalla aparezca la primera o la segunda zona horaria (T2). Zoom de frecuencia cardiaca: Mantenga pulsada la tecla **Lap/Zoom** para saltar de la indicación de la hora a la frecuencia cardiaca. El pulso aparecerá en cifras mayores.

Alarma

la tecla **Mode** el modo de alarma (AL1).

2. Eventualmente.



- seleccionar con Lap/Zoom la otra alarma (AL2) .
- Mantener pulsada la tecla EL/Set hasta que parpadeen las horas.
- 4. Ajustar las horas con la tecla **ST/ Stopp**.

- 5. Confirmar pulsando **Mode**. El minuto parpadea.
- Ajustar los minutos con la tecla ST/ Stopp.
- Finalizar los ajustes pulsando la tecla Mode. En pantalla aparecerá ONy el símbolo de campana sigue en la pantalla siempre que una de las dos alarmas esté activa.

Otros ajustes en el modo de alarma Alarma 1 y 2: seleccionar con la tecla **Lap/Zoom**.

Activar y desactivar, seleccionar día de la semana:

Pulsar **ST/Stopp** repetidas veces. ON: la alarma sonará todos los días a la hora ajustada. OFF: la alarma está desactivada.

Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So: la alarma sonará solo un determinado día de la semana.

Preparar sesión de entrenamiento

Colocar la cinta pectoral y el pulsímetro.



El transmisor se coloca directamente sobre la piel.

- Introduzca los pivotes de la cinta elástica en uno de los agujeros en el transmisor, gírelos e insértelos en la ranura correspondiente apretándolos.
- Coloque la cinta elástica de tal modo que el transmisor permanezca ajustado debajo del pecho.
- Coloque el pulsímetro en la muñeca.Pulse cualquier tecla para

activar el reloj. Si la transmisión funciona correctamente, el símbolo de corazón parpadea.

Advertencias:

- Para lograr un mejor contacto de la cinta pectoral con la piel, humedezca los dispositivos emisores con una sustancia conductora como, por ejemplo, gel para electrocardiogramas (de venta en farmacias).
- Coloque la correa algunos minutos antes de iniciar el entrenamiento, para calentarla a temperatura

- corporal. Ajuste la correa hasta encontrar la posición que le resulte más cómoda. El contacto entre la piel y el transmisor no debe interrumpirse nunca, ni siquiera cuando la respiración sea muy profunda.
- Es posible que transcurran algunos segundos antes de que aparezca una indicación de frecuencia cardiaca. En este caso, cambie el transmisor de

posición hasta conseguir un contacto óptimo.



Cambiar la pila del emisor En caso de que no se muestre la frecuencia cardiaca, controle la pila de la cinta pectoral y cámbiela si fuera necesario.

 Para ello, abra la tapa del compartimento para pilas con un objeto plano, girándolo hacía la izquierda e introduzca una pila CR2032 con el polo positivo mirando hacia arriba.

– Vuelva a cerrar la tapa.

Al principio del proceso de medición de la frecuencia cardiaca aún se pueden obtener valores divergentes o muy irregulares. Por esta razón, no inicie su entrenamiento hasta que los valores que se muestran en pantalla se hayan normalizado.

Margen de entrenamiento personal

El pulsímetro le permite definir un margen de entrenamiento específico

con los correspondientes valores mínimos y máximos de frecuencia cardiaca (véase "Cronómetro", p. 26). El límite superior también se denomina frecuencia cardiaca máxima (FCM) y se calcula según la siguiente fórmula: HOMBRES:

220 - edad = frecuencia cardiaca máxima (FCM);

MUJERES:

226 - edad = frecuencia cardiaca máxima (FCM)

Su frecuencia cardiaca nunca debería sobrepasar este límite máximo. El margen de entrenamiento saludable anaeróbico es bastante más bajo que la frecuencia cardiaca máxima, es decir a un 50 - 75 % de la FCM. Para un hombre de 32 años de edad el margen de entrenamiento ideal sería por lo tanto a entre 94 y 141 pulsaciones por minuto (220-32=188; 50 % = 94; 75 % = 141).

Los tipos de entrenamiento indicados con los respectivos márgenes de frecuencia cardiaca son meros ejemplos. Se recomienda consultar su forma de entrenamiento individual y los márgenes de frecuencia cardiaca correspondientes con un médico o un entrenador experto en la materia.

Entrenamiento saludable y pulso en reposo

Antes de comenzar el entrenamiento mida su pulso normal en reposo. La duración de la sesión de entrenamiento no debería ser menor a 20-30 minutos. En general, todo lo que es agradable es saludable. ¡No exagere nada!

Después de cada unidad de entrenamiento, después de tres minutos como máximo debería haber alcanzado de nuevo su pulso en reposo. Si pasados tres minutos la frecuencia de pulsaciones aún es mayor, probablemente se haya exigido demasiado durante el entrenamiento.

Cuenta atrás

 Seleccionar con la tecla Mode el modo de cuenta atrás ()



- Mantener pulsada la tecla EL/Set hasta que parpadeen las horas.
- Ajustar las horas con la tecla ST/ Stopp.
- 4. Confirmar pulsando **Mode**. El minuto parpadea.

- 5. Ajustar los minutos con la tecla **ST/ Stopp**.
- 6. Confirmar pulsando **Mode**. Los segundos parpadean.
- Ajustar los segundos con la tecla ST/Stopp.
- Finalizar los ajustes pulsando la tecla Mode. Ahora el tiempo de cuenta atrás está ajustado pero aún no se ha iniciado la cuenta atrás.

Otros ajustes en el modo de cuenta atrás

Activar la cuenta atrás: Pulsar la tecla **ST/Stopp** para iniciar o detener la cuenta a trás.

Zoom de la cuenta atrás: Mantenga pulsada la tecla **Lap/Zoom** para aumentar la representación del tiempo de cuenta atrás.

Restablecer la cuenta atrás: Mantenga pulsada la tecla **ST/Stopp** para restablecer el tiempo incialmente ajustado para la cuenta atrás. Este paso solo es posible si la cuenta atrás aún no ha finalizado (tiempo 0:00:00).

Cronómetro

 Seleccionar con la tecla **Mode** el modo de cronómetro [®] .



Ajustar los parámetros de entrenamiento

En el modo de ajuste del cronómetro puede ajustar:

- HI/LO: Los límites superior e inferior de la frecuencia cardiaca máxima (FCM) personal que haya calculado con anterioridad (véase en este contexto página 22).
- INTERVAL: El pulsímetro evalúa su frecuencia cardiaca y presenta el proceso en un diagrama de barras. Aquí puede ajustar en qué intervalos

- (de minutos) quiere que se mida su frecuencia cardiaca.
- DI STANZ: Longitud del recorrido a hacer (de 100 m a 99900 m) En combinación con el cronómetro de se puede calcular la velocidad sobre la base de estos datos.
- ERHOLUNG: Pulso en reposo al que su frecuencia cardiaca debería volver en la fase de entrenamiento, antes de que siga entrenando.

Mantener pulsada la teclaEL/Set. Aparecerá la pantalla de zonas de frecuencias cardiacas.



3. Con la tecla **ST/Stopp** puede seleccionar "MANUELL" o "AUTO" y confirmar la selección con Mode.

Ajuste manual de la FCM

4. "MANUELL": Aquí puede ajustar los límites individuales superior (HI) e inferior (L0) para la frecuencia

cardiaca.



5. "HI" parpadea: Con la tecla **ST**/ **Stopp** puede ajustar el límite

- (desde el mínimo hasta 230).
- 6. Confirmar pulsando Mode. "L0" parpadea.

- Con la tecla ST/Stopp puede ajustar el límite (desde 40 hasta el máximo).
- 8. Confirmar pulsando **Mode**. A continuación aparece "INTERV." Seguir con el paso número 10.

Ajuste automático de la FCM

4. "AUTO": Con la tecla ST/Stopp puede elegir entre los márgenes de entrenamiento predefinidos "GESUND", "FETT" y "FITNESS".

Estos parámetros se calculan de la siguiente forma ("MHF" véase página 22):

- Mantener la salud (GESUND): valor límite inferior: FCM x 0,50; valor límite superior: FCM x 0,65.
- Entrenamiento para quemar grasa (FETT):
 valor límite inferior: FCM x 0,65;
 valor límite superior: FCM x 0,80.
- Mejorar la condición física (FITNESS): valor límite inferior: FCM x 0,80; valor límite superior: FCM x 0,95.

- Confirmar pulsando Mode. A continuación aparece "INTERV.".
- Intervalo, distancia, recuperación 10. Con la tecla **ST/Stopp** puede
- ajustar el intervalo (en minutos) en el que se medirá la frecuencia cardiaca para su evaluación en el diagrama de barras.
- 11. Confirmar pulsando **Mode**. En pantalla aparecerá "DI STANZ".
- Con la tecla ST/Stopp puede indicar la distancia a recorrer (de 100 m hasta 99.900 m, en pasos de 100 metros) einstellen.

- 13. Confirmar pulsando **Mode**. En pantalla aparecerá "ERHOLUNG".
- 14. Con la tecla **ST/Stopp** puede seleccionar "ON" o "OFF".
- 15. Confirmar pulsando Mode.
- Si elige "ON": La frecuencia cardiaca parpadea. Ajustar el pulso en reposo a alcanzar con la tecla ST/ Stopp.
- Confirmar pulsando Mode. Aparecerá de nuevo la pantalla del cronómetro.



Utilizar el cronómetro

Las indicaciones en la pantalla del cronómetro:

- tiempo total transcurrido (T) en segundos,
- el tiempo de la vuelta actual en centésimas de segundo,
- la frecuencia cardiaca y su relación con la frecuencia cardiaca máxima.
- Seleccionar con la tecla **Mode** el modo de cronómetro.
- Para activar el cronómetro pulsar ST/Stopp . El tiempo se va

- contando (en fracciones de centésimas de segundo).
- 3. Para detener o interrumpir el cronometraje, volver a pulsar ST/ Stopp . Se pueden cronometrar hasta 50 vueltas. En caso de que se hava activado "ERHOLUNG" ajustando la función a "ON", a continuación comienza el tiempo de recuperación. Cuando se haya alcanzado el pulso de reposo predefinido (véase "Margen de entrenamiento personal", p. 22),

- suena una señal acústica y en pantalla aparece "ERH. ZIEL".
- 4. Para continuar, volver a pulsar **ST/ Stopp** .

Cronometrar tiempos de vuelta Puede memorizar tiempos de vuelta.

 Mientras el cronómetro está contando, pulse la tecla Lap/ Zoom. En pantalla aparece brevemente "LAP (número de la vuelta)" y el tiempo de la vuelta cronometrado, el cronómetro sigue en marcha. A continuación, en pantalla vuelven a aparecer las indicaciones del cronómetro. La línea mediana en pantalla mostrará el nuevo tiempo de vuelta y la línea superior el tiempo total.

Indicar tiempos cronometrados

- Seleccionar con la tecla Mode el modo de cronómetro.
- 2. Cronometrar como mínimo *un* tiempo (con el tiempo "0" no se pueden presentar valores).

Pulsando repetidamente la tecla **Lap/ Zoom** irán apareciendo sucesivamente los siguientes valores.

- "IN ZONE": el tiempo que se encuentra dentro de los márgenes de frecuencia cardiaca predefinidos.
- "HI ZONE": el tiempo que se encuentra por encima de los márgenes de frecuencia cardiaca predefinidos.
- "LO ZONE": el tiempo que se encuentra por debajo de los márgenes de frecuencia cardiaca predefinidos.

- "GESCHW.": velocidad (solo se visualiza si anteriormente se ha definido una distancia).
- Diagrama de barras de la frecuencia cardiaca. "A": Promedio ("Average"). "H": valor máximo; "L": valor mínimo.
- "M-01" y "R1": medición primera y vuelta más rápida. En caso de que se hayan cronometrado varias vueltas, mediante la tecla ST/Stopp se puede ver la segunda ("R2") y la tercera ("R3") vuelta más rápida. En este contexto

"M-xx" simboliza la medición, p. ej.: "M-08" / "R1": En la octava medición se obtuvo la vuelta más rápida.

Calorías

En el modo de calorías el reloj indica:

- las calorías quemadas durante el entrenamiento
- la grasa quemada durante el entrenamiento
- su BMI actual (Body Mass Index)

Para que se puedan realizar estos cálculos, antes tiene que haber indicado datos personales y eventualmente el tipo de deporte al que se dedica.

 Seleccionar con la tecla Mode el modo de calorías KCAL.



Mantener
 pulsada la tecla**EL/Set** hasta que
 parpadee "GESCHL.".

- 3. Ajustar el sexo con la tecla **ST/ Stopp**.
- 4. Confirmar pulsando Mode.
- 5. Ajustar la edad (de 10 a 99) con la tecla **ST/Stopp**.
- 6. Confirmar pulsando Mode.
- Con la tecla ST/Stopp seleccionar la unidad de peso, kg o lb (libras inglesas).
- 8. Confirmar pulsando Mode.
- Ajustar el peso con la tecla ST/ Stopp (22 - 227 kg o 48 - 499 lb).
- 10. Confirmar pulsando Mode.

- 11. Con la tecla **ST/Stopp** seleccionar la unidad de la estatura, cm o pulgadas.
- 12. Confirmar pulsando Mode.
- 13. Ajustar la estatura con la tecla **ST/ Stopp** (100 225 cm o 3'4" 8'4"
 Feet Inch).
- 14. Confirmar pulsando **Mode**.
- 15. Ajustar el mes de nacimiento **ST/ Stopp**.
- 16. Confirmar pulsando **Mode**.
- 17. Ajustar el día del nacimiento con la tecla **ST/Stopp**. ¹
- 18. Confirmar pulsando **Mode**.

- 19. Seleccionar uno de los 41 deportes/niveles de intensidad con la tecla **ST/Stopp**. Esta actividad se tiene en cuenta durante el entrenamiento como factor para el cálculo del consumo de calorías. Las últimas tres opciones "INTENSIDAD ALTA - MEDIANA -BAJA" son categorías generales que se pueden seleccionar p. ej. en
- 1. En el día de nacimiento indicado, en el reloj aparecerá una felicitación de cumpleaños.

- caso de no encontrar listado el deporte que se va a hacer.
- 20. Confirmar pulsando Mode.
- 21. "ZIEL": Con la tecla **ST/Stopp** puede ajustar el número de calorías que pretende quemar durante el entrenamiento. En el momento en que alcance esta cifra predefinida, se escuchará una señal acústica.
- 22. Confirmar pulsando **Mode**. Los ajustes están completos.

Evaluaciones

- Seleccionar el modo de cronómetro con la tecla Mode y poner en marcha el cronómetro.
- 2. Volver a pulsar otra vez Mode para seleccionar el modo de calorías y comenzar la sesión de entrenamiento. A continuación se realizará la evaluación del entrenamiento.



Las indicaciones en la pantalla de calorías:

- el tiempo de entrenamiento (el tiempo totoal cronometrado),
- las calorías consumidas durante este tiempo
- la frecuencia cardiaca y su relación con la frecuencia cardiaca máxima.
- 3. Con la tecla Lap/ **Zoom** se pueden ver las calorías consumidas



- hasta el momento durante la sesión de entrenamiento actual.
- Puede restablecer las calorías a "0" manteniendo pulsada la teclaST/ Stopp.
- Con la tecla Lap/ Zoom se puede ver la grasa quemada hasta el momento



durante la sesión de entrenamiento actual.

6. Con la tecla **Lap**/ **Zoom** puede ver su BMI actual.

El BMI (Body Mass Index) es una



medida para la evaluación del peso de una persona en relación con su estatura. Se calcula de la siguiente manera:

$$BMI = \frac{peso [kg]}{estatura \times estatura [m]}$$

Se indican seis niveles:

ВМІ	Significado		Nivel	Indicación en pantalla	E
<18,5	Falta de peso		0		
18,6-24,9	Normal	Adipositas = obesidad; el peso corporal sobrepasa en más de un 20%	5	արի արի արի արի արի	
25,0-29,9	Exceso de peso		4	արի արի արի արի	
30,0-34,9	Obesidad nivel I		3	44.44	
35,0-39,9	Obesidad nivel II		2	փի փի	
>40	Obesidad nivel III	el peso recomendado.	1	-dilip-	

Fitness

Con la función de prueba de la condición física, puede realizar una sesión de entrenamiento y a continuación ver su propio estado físico. La prueba de la condición física, mide el valor VO2 máx siguiendo el modelo de tres niveles de la OMS. Este valor describe la capacidad máxima para transportar oxígeno, teniendo en cuenta el peso y la edad, y sirve para evaluar la resistencia aeróbica. El valor VO2 máx se refiere a la capacidad de transportar el oxígeno del aire

respirado a los órganos internos, en el caso de ejercicio físico, sobre todo a los músculos, y no a la capacidad de los pulmones de absorber oxígeno. Para medir el valor VO2 máx., se ha definido un recorrido de 1600 metros (una milla) que recorrerá en su sesión de entrenamiento (footing). A continuación, se evalúan los valores de frecuencia cardiaca.

 Seleccionar con la tecla **Mode** el modo fitness. Aparecen en pantalla 5:00 minutos para el tiempo de



2. Para activar la cuenta atrás de los 5 minutos, pulsar la tecla ST/Stopp. Aparece en pantalla "AUFWARM". Ahora realice sus ejercicios de calentamiento.

calentamiento previsto.

Si no se ha podido medir la frecuencia | cardiaca, aparece en pantalla "INDEX FEHLER".

- Durante los últimos 10 segundos de los cinco minutos de calentamiento sonarán señales acústicas para indicarle que se realizará una prueba previa para el test de condición física. A continuación. aparecerá en pantalla "VO2 TEST" y se activa el cronómetro para la prueba.
- 4. Comience ahora la carrera de 1600 metros para la prueba de VO2 máx.

Al final del recorrido pulse la tecla **ST/Stopp** para finalizar la prueba de condición física.

 En pantalla aparecerá su nivel de condición física calculado sobre la base de sus datos personales y el tiempo cronometrado. Los niveles de la prueba VO2 máx son los siguientes: Muy bajo > Bajo > Medio > Bueno > Muy

 Para interrumpir la prueba de condición física y reestablecer los valores a "0", mantenga pulsada la tecla **ST/Stopp**.

bueno

Memoria

El pulsímetro dispone de doce espacios de memoria. Después de volver a poner el cronómetro en "0", se memorizan los siguientes valores:

- el tiempo de entrenamiento
- el consumo de calorías
- la frecuencia cardiaca media (pulso)
- Activar el modo de memoria con la tecla **Mode** .En pantalla



- aparecerá "MEMORY".
- 2. Acceder a las respectivas posiciones de memoria con la tecla **ST/Stopp**.
- Si ha seleccionado una posición de memoria, pulsar la tecla Lap/Zoom para ver los parámetros correspondientes (tiempo, consumo de calorías, frecuencia cardiaca media).
- Seleccionar la indicación de las posiciones de memoria con la tecla Lap/Zoom.

Para vaciar todas las posiciones de memoria (borrar los valores guardados), mantener pulsada la tecla **ST/Stopp**.

Funciones adicionales

Modo de ahorro de energía

Si el pulsímetro no recibe señal alguna durante cinco minutos, pasa automáticamente al modo de ahorro de energía y se aparece en pantalla la hora actual.

Pulse cualquier tecla para "reactivar" el pulsímetro. A continuación usted se

encuentra otra vez en el modo de cronómetro de entrenamiento.

Fijación del pulsímetro en un manillar

Coloque el soporte opcional en el manillar. Póngase el pulsímetro y ajuste la correa del reloj de tal forma que presione sobre el soporte en el manillar.

Resolución de problemas

La pantalla está vacía:

La pila está gastada. Cuando la potencia de la pila va disminuyendo en pantalla aparece el símbolo . En este caso lleve el pulsímetro a un relojero para que cambie la pila o contacte con nuestro servicio posventa.

El pulsímetro no reacciona al pulsar las teclas:

Restablecer los ajustes del reloj (RESET)

- Mantener pulsadas todas las cuatro teclas simultáneamente durante unos 3 segundos.
- A continuación pulsa las siguientes teclas en el orden indicado: ST/ Stopp, Lap/Zoom, Mode, EL/Set y ST/Stopp. Se escuchará una alarma acústica continuada.
- Pulse repetidamente las teclas Lap/ Zoom, Mode, EL/Set y ST/Stopp en este orden hasta que vuelva a

aparecer en pantalla la indicación de la hora con las horas parpadeando.

Ahora los ajustes del pulsímetro han vuelto a los valores de fábrica.

A continuación puede realizar todos los ajustes según se describe a partir de la página 14.

La pantalla está negra:

La temperatura ambiental está fuera de los límites de funcionamiento (de 0° a 55°).

Las unidades de los valores medidos están mal:

Ajuste las unidades tal y como se describe en la página 17.

Limpieza, cuidado

- Limpie el pulsímetro después de cada sesión de entrenamiento.
- Limpie el pulsímetro con un paño húmedo y agua enjabonada.
- Limpie también la cinta pectoral después de cada sesión de entrenamiento con una paño húmedo y aqua enjabonada.
- Preste atención a que el transmisor esté seco cuando lo guarde, para evitar que las pilas se descarguen antes de tiempo.

Fliminación

Eliminación del aparato

Elimine el pulsímetro y la cinta métrica y las pilas por separado.

- Abra el compartimento de pilas que hay en la cinta pectoral con la ayuda de una moneda, haciéndola girar en el sentido que indica la flecha. Extraiga la pila del emisor.

Para extraer la pila del pulsímetro proceda de la siguiente forma:



Aplique los siguientes pasos únicamente si va a eliminar el pulsímetro. ¡El pulsímetro se destruirál

- Suelte los cuatro tornillos de estrella de la tapa en la cara posterior del pulsímetro.
- Retire la pinza que sujeta la pila aplicando fuerza con un objeto plano, como p. ej. un destornillador, para doblarla hacia arriba.

¡Tenga cuidado al extraer la pila! ¡Existe peligro de lesiones!





Aparato



No tire bajo ningún concepto el aparato al final de su vida útil a la basura doméstica normal. Infórmese de las posibilidades para una eliminación apropiada y respetuosa con el medio ambiente.

Pilas



¡Se deben tirar las pilas gastadas en la basura especial, no en la basura doméstica! Entregue las pilas a su comerciante o a un punto de recogida público.

Embalaje



Su aparato está embalado para protegerlo contra eventuales daños durante el transporte. Los embalajes son materias primas y por ello reutilizables y aptos para ser integrados en el ciclo de reciclaje de materias primas.

Especificaciones técnicas

Pila pulsímetro: CR 2032 Pila cinta pectoral: CR 2032 Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso!




Indíce

Outras configurações
no modo das horas17
Mais configurações
no modo alarme19
Preparar treino 20
Colocar cinto de peito e relógio20
A área pessoal de treino22
Treino saudável e pulsação normal . 24
Contagem decrescente 25
Mais configurações no modo
contagem decrescente25
Configurar valores de treino26

Operar o cronómetro 3
Apresentar os valores do
cronómetro
Avaliações 3
Fitness 40
Memória 43
Mais funções 45
Modo de economização de energia 4.
Colocar o relógio no guiador 4.
Reparação de avarias 40
Eliminação 48
Eliminação do aparelho 48
Pilhas

Manual de instruções e de segurança

Sobre este manual



Indicações relativas à bateria

O cinto de peito deste relógio necessita de uma pilha CR2032. Também o

relógio possui uma pilha. Considere o seguinte:

- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Caso seja engolida uma pilha, dirija-se imediatamente a um médico!
- Ao introduzir as pilhas, tenha atenção à polaridade das mesmas (+/-).
- Não queime a pilha, não a curtocircuite e não a desmonte.

- Caso seja necessário, limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes de as colocar.
- Se não utilizar o cinto de peito por um período prolongado retire as pilhas.
- Retire uma pilha desgastada imediatamente do cinto de peito! Existe elevado perigo de vertimento!
- Retire imediatamente a pilha gasta do cinto de peito. Pode existir o perigo de queimadura provocado pelo ácido das pilhas! Caso tenha sido vertido ácido das pilhas, evite

impreterivelmente o contacto com a pele, olhos e mucosas! Caso o ácido entre em contacto com a pele, lave a área afectada com água limpa e abundante e consulte imediatamente um médico.

- Não exponha a pilha a condições extremas; não coloque o relógio e o cinto de peito, por exemplo, sobre aquecedores! Existe elevado perigo de vertimento!
- Substitua a pilha apenas pelo mesmo tipo ou por um muito semelhante.



Se existir a necessidade de substituir a pilha dirija-se a um relojoeiro. Ao tentar, substituir a pilha por si só, o relógio pode ser danificado e por ex. perder a sua protecção contra salpicos de

água.

Atenção! Perigo de explosão caso a substituição da pilha não for efectuada correctamente!

Pulsação e frequência cardíaca

A pulsação ou também a "a frequência do pulsação descreve o número de impulsos sanguíneos que abandonam do coração. Também é medida ao tocar numa artéria de fácil acesso (pescoço, virilha, pulso).

O termo "frequência cardíaca" descreve o número frequências eléctricas, que o coração mostra. Isto pode ser medir de forma eléctrica,

por exp. Com um electrocardiograma (ECG).

Regra geral a frequência cardíaca corresponde à frequência da pulsação. Em certos casos de arritmia podem surgir contracções do coração irregulares sem possível medição da pulsação.

Área de aplicação do relógio

Com o relógio de medição da frequência cardíaca pode ler a sua pulsação actual. O controlo regular, especialmente em actividades

desportivas, ajuda-o a avaliar a sua condição correcta.

Mas tenha em atenção:



O relógio de medição da frequência cardíaca não é um aparelho de medição da frequência cardíaca medicinal! Ele não pode nem deve substituir o médico!

Utilize-o apenas como auxílio do controlo desportivo diário.
Para doentes cardíacos, doentes, idosos ou iniciantes da prática desportiva: Consulte sempre o seu

médico, antes de utilizar o relógio de medição da frequência cardíaca! Não utilize o relógio de medição da frequência cardíaca durante a natação ou em desportos susceptíveis a ferimentos. O exterior do relógio é resistente a salpicos de água mas não é impermeável!

A pulsação normal

Quanto mais saudável e treinado for o coração, mais calmo é o seu batimento, mesmo na fase de descanso.

Movimentação regular treina o coração. A sua capacidade aumenta

assim e consegue bombear mais sangue com menos impulsos. A pulsação normal torna-se assim um indício importante da condição física. A nossa sugestão: Faça a medição regularmente da sua pulsação normal (por ex. pouco antes de adormecer ou mesmo após acordar).

Atenção! Certas doenças cardíacas levam a uma pulsação extremamente lenta. Consulte o médico para a interpretação dos valores da sua pulsação.

Vista geral do aparelho

Volume de fornecimento

- Relógio de medição da freguência cardíaca
- Cinto do peito com unidade de transmissão
- Suporte universal para o quiador da bicicleta
- Manual de instruções
- Pilha tipo botão Li 3V tipo CR 2032 para relógio
- Pilha tipo botão Li 3V tipo CR 2032 para cinto de peito

Funções dos botões

Indicação de saída



Se o relógio se encontrar na indicação de saída. ele apresenta a hora. assim como, a data e o dia da semana. Se um modo não for utilizado, o

relógio de medição da frequência cardíaca regressa à indicação de saída após um minuto.





1 Lap/Zoom:

Premir durante 2 segundos para aumentar ou substituir a indicação de um menu.

2 ST/Stoppp:

Relógio/Treino iniciar/parar. Alterar valores.

3 modos:

Consultar os modos sequencialmente: Uhr > Alarm > Countdown > Stoppuhr > Kalorien > Fitness > Speicher > Uhr

Confirmar dentro das configurações dos modos.

4 EL/Set:

Premir brevemente para ligar a iluminação de fundo (visível num ambiente escuro).

Premir durante 2 segundos para mudar para um modo de configuração de um menu.

5 Sensor de luz

Reage à captação de luz para que o relógio se desligue automaticamente no escuro. Ao premir qualquer botão, a iluminação de fundo liga-se por alguns segundos e a indicação do visor surge ainda um minuto antes de se desligar.

Logo que haja claridade a indicação do visor liga-se novamente.

Símbolos no visor

Indicação, quando o alarme das horas e o sinal, ao abandonar da área de treino estão ligados.

Modo-hora

Modo-alarme

Modo contagem decrescente

Modo-cronómetro

Indicação em caso de bateria fraca

Alarme ligado

PΊ

Abreviaturas e símbolos

BPM - Batimentos por minutos

(beats per minute)

Índice da massa corporal
 Frequência cardíaca máxima

T - Tempo total (Total) A e AVG - Média (Average)

SA - Sábado SO - Domingo MO - Segunda-feira

BMI MHF

DI - Terça-feira

MI - Quarta-feira

DO - Quinta-feira

FR	- Sexta-feira	M-01	- 12ª medição
ON	- Alarme activo para todos os dias	ERH.ZIEL	- Alcance da pulsação de descanso
OFF	- Alarme desactivado	kcal	- Quilocalorias
GESCHW	/- Velocidade	lb	- peso em libra
HI	- Valor limite superior	kg	- Quilograma
HI ZONE	- para além da área de treino	ft	- Feet
IN ZONE	- dentro da área de treino	m	- Metro
LO	- Valor limite inferior	in	- Polegada
HI ZONE	- abaixo da área de treino	С	- Calorias
R1	- melhor volta		
R2	- segunda melhor volta		
R3	- terceira melhor volta		
M-01	- 1ª medição		

As funções do relógio

Função relógio/alarme
Para além da data e da hora do dia
pode configurar adicionalmente um
segundo fuso horário. Para além disso é
possível configurar dois alarmes
diariamente ou para um determinado
dia da semana.

Medição da frequência cardíaca Ao ter o cinto de peito colocado, a frequência do coração é constantemente medida e indicada excepto durante a introdução. A frequência do coração é medida de 30 até 240 bpm.

Ao exceder os valores limitados superiores e inferiores soa um alarme, se este foi ligado.

Se, durante 5 segundos, não for emitido nenhum sinal do cinto de peito, o indicador apresenta o valor 0. Cronómetro e contagem decrescente Com o seu relógio de medição da frequência cardíaca pode configurar um cronómetro com medição temporal das voltas ou deixar fazer uma contagem decrescente. O tempo

máximo a cronometrar é de 59:59:59 h.

Memória da frequência cardíaca Os valores da frequência cardíaca memorizados podem ser consultados e podem ser apresentados de forma gráfica no modo cronómetro. É apresentada uma barra após um intervalo configurado de cada frequência cardíaca medida. Também pode consultar a frequência cardíaca média, assim como a mais elevada e a mais baixa.

Contador de calorias

Durante o exercício são contadas as calorias queimadas. Também pode indicar um número de calórias desejado, sendo possível consultar as restantes calorias após cada treino. Para além disso, o relógio determina dependente da frequência cardíaca as calorias de gordura adquiridas e apresenta a redução de gordura em quilogramas.

Memória

O relógio possui doze posições de memória para doze unidades de treino.

Aqui é apresentado o tempo, o desgaste calórico e a frequência do coração média de cada unidade de treino.

 Em cada modo pode premir, em ambiente escuro, o botão EL/Set para ligar a iluminação do visor.

Generalidades das configurações

- Se durante um minuto não houver introduções, o visor retrocede.
- Com o botão ST/Stopp altera os valores. Se manter o botão premido, inicia uma busca rápida.

Relógio / Data / HORA 2 / IDIOMA / sons de alarme

Seleccionar com
 Mode o modo
 das horas ()



 Manter premidoEL/Set até que a indicação das horas piscar.



- 3. Com **ST/Stopp** configurar a hora.
- 4. Confirmar com **Mode** . O minuto pisca.
- Com ST/Stopp configurar o minuto.
- Confirmar com Mode . O ano pisca.
- 7. Com **ST/Stopp** configurar o ano.

- 8. Confirmar com **Mode** . O mês pisca.
- 9. Com **ST/Stopp** configurar o mês.
- 10. Confirmar com **Mode** . O dia pisca.
- Com ST/Stopp configurar o dia.
 Até ao ano 2050 o dia da semana é determinado e apresentado automaticamente.
- Confirmar com Mode . Surge T2 (segundo fuso horário) e a indicação das horas para a alteração da hora pisca.

- 13. Configurar com **ST/Stopp** a alteração da hora (até + 23 ou –23 horas).
- 14. Confirmar com **Mode** . Aparece o idioma.
- 15. Seleccionar com **ST/Stopp** entre inglês e alemão o idioma do visor.
- 16. Terminar configurações com **Mode**

Outras configurações no modo das horas

modo 12/24 horas: Seleccionar com **ST/Stopp** .

- No modo das 12 horas um A antes da hora indica as horas da parte da manhã (00:00 até 11:59).
- O P apresenta as horas da parte da tarde (12:00 ás 23:59 horas).
- Unidades de medição:
 No modo 24 horas as unidades de peso e comprimento são apresentadas em kg ou em cm; no modo das 12 horas as unidades são apresentadas em lb ou Feet/polegadas.

Sons de alarme: Mantenha premido botão **ST/Stopp** . No visor aparece o

- símbolo do alarme

 Soa agora um som de alarme,
- sempre que prima um botão
- em cada hora ao abandonar a área de treino Segundo fuso horário: Prima Lap/ **Zoom**, para que lhe seja apresentado a primeira ou a segunda hora (T2). Frequência cardíaca-Zoom: Mantenha Lap/Zoom premido para trocar a indicação da hora e a frequência cardíaca. A pulsação aparece agora aumentada.

ALARME

 Com Mode seleccionar o modo alarme (AL1) .



- Caso necessário, seleccionar com Lap/Zoom o outro alarme (AL2) .
- Manter premidoEL/Set até que a indicação das horas piscar.
- 4. Com **ST/Stopp** configurar a hora.
- Confirmar com Mode . O minuto pisca.

- Com ST/Stopp configurar o minuto.
- Terminar configurações com Mode

 No visor surge ON e o símbolo do sino fica no visor, enquanto um dos dois alarmes estiver activo.

Mais configurações no modo alarme

Alarme 1 e 2: Seleccionar com **Lap/ Zoom** .

Ligar e desligar, seleccionar dia da semana:Premir repetidamente repetidamente **ST/Stopp** . ON: O alarme soa todos os dias à hora ajustada. OFF: O alarme está desligado. Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So: O alarme só soa nos respectivos dias da semana.

Preparar treino

Colocar cinto de peito e relógio



O emissor é utilizado directamente no corpo.

- Insira as extremidades da fita elástica pelo buraco do cinto emissor, rode-as e pressione-as para dentro da cavidade.
- Ajuste a fita elástica, para que o emissor esteja colocado bem perto do peito.
- Coloque o relógio de medição da frequência cardíaca à volta do pulso.
 Prima qualquer botão para activar o

relógio. Em caso de uma recepção sem interferências o símbolo do coração pisca.

Indicações:

- Para alcançar um melhor contacto do cinto do peito com a pele, humidifique a almofada emissora condutora, por ex. com gel ECG (adquirível nas farmácias).
- Coloque o cinto alguns minutos antes de iniciar para o aquecer até à temperatura do corpo. Encontre a melhor posição para o cinto. O contacto entre a pele e o emissor não

- pode ser interrompido mesmo com a respiração mais forte.
- Pode demorar alguns segundos até ver a indicação da frequência do coração. Varie, caso necessário, a posição do emissor, para manter uma boa posição de contacto.



Substituir a pilha do emissor Se não for apresentada a frequência do coração, verifique a pilha do cinto do peito e substitua-a caso necessário.

- Para isso, abra a tampa do compartimento da pilha com um objecto plano rodando-a para a esquerda e coloque uma pilha CR2032, com o pólo positivo virado para cima.
- Depois volte a fechar a tampa.
 No início da medição da frequência cardíaca podem surgir oscilações nos valores de medição. Por isso, inicie o

treino apenas após os valores no visor estiverem normalizados.

A área pessoal de treino

O relógio de medição da frequência cardíaca possibilita-lhe ajustar uma área de treino específica com um valor limite de frequência cardíaca superior e inferior (véase "CRONÓMETRO", p. 23).

O valor limite superior também é designado por MHF (frequência cardíaca máxima) e é calculada do seguinte modo:

HOMENS:

220 - idade = frequência cardíaca máxima (MHF);

MUI HERES:

226 - idade = frequência cardíaca máxima (MHF).

O seu batimento cardíaco nunca deve exceder o valor limite da frequência cardíca. A área de treino saudável encontra-se bem mais abaixo do que a frequência cardíaca máxima, entre 50-75 % da frequência cardíaca máxima (MHF). Num homem com 32 anos a

área de treino ideal deve ser entre 94 e 141 pulsações por minuto (220-32=188; 50% = 94; 75% = 141). As formas de treino indicadas com as áreas de frequência cardíaca diversas são apenas exemplos. Aconselha-se, o aconselhamento do médico ou treinador relativamente à sua forma de treino pessoal com as áreas de frequências cardíacas.

Treino saudável e pulsação normal

Determine a sua pulsação normal antes do treino.

O treino não deve exceder os 20-30 minutos. Regra geral é válido: Tudo o que é agradável é saudável. Não exagere!

Após uma unidade de treino, a pulsação normal deve voltar à normalidade após 3 minutos. Se a pulsação ainda estiver muito forte após três minutos, deve ter exagerado no treino.

Contagem decrescente

1. Com **Mode** seleccionar o modo contagem decrescente



- Manter premidoEL/Set até que a indicação das horas piscar.
- Com ST/Stopp configurar a hora.
 Confirmar com Mode . O minuto
- Confirmar com Mode . O minute pisca.
- 5. Com **ST/Stopp** configurar o minuto.

- Confirmar com Mode . O segundo pisca.
- 7. Com **ST/Stopp** configurar o segundo.
- Terminar configurações com Mode

 O tempo de contagem
 decrescente está configurado; mas

Mais configurações no modo

contagem decrescente

Contagem decrescente activada: Premir **ST/Stopp** para iniciar e parar o tempo de cronometragem.

Countdownzeit-Zoom: Mantenha **Lap/ Zoom** premido para apresentar o tempo contagem decrescente de forma ampliada.

Repor contagem decrescente: Mantenha **ST/Stopp** premido para recolocar o tempo de cronometrização para a hora anteriormente ajustada. Isto só é possível, se o tempo de cronometragem ainda não tenha terminado (tempo 0:00:00).

CRONÓMETRO

1. Com **Mode** seleccionar o modo cronómetro (^西).



Configurar valores de treino

No modo de configuração cronómetro configura:

- HI/LO: A frequência cardíaca pessoal máxima acima ou abaixo MHF), que apresentou anteriormente (para tal, ver página 20).
- INTERVAL: A hora avalia a sua frequência cardíaca e representa a evolução num gráfico de barras. Aqui define em que intervalos (períodos de minutos) é que a frequência cardíaca deve ser medida.
- DISTANZ: Comprimento do trajecto a completar (100 m a 99900 m). Em conjunto com o cronómetro é determinada a velocidade.

- ERHOLUNG: Pulsação normal, à qual a sua frequência cardíaca deve voltar na pausa do treino, antes de voltar a PT treinar.
- 2. EL/Set sempre premido. Aparece no visor as zonas da frequência cardíaca.



3. Com **ST/Stop** seleccione "MANUELL" ou "AUTO" e com activar Mode.

Ajuste manual MHF

"MANUAL": defina agui o seu valor limite individual superior (HI) e inferior (LO) para a frequência cardíaca.



- 5. "HI" pisca: com **ST/Stop** definir o valor (desde o valor limite inferior até 230).
- 6. Confirmar com Mode . "LO" pisca.
- 7. com ST/Stop definir o valor (40 até ao valor limite inferior superior).

8. Confirmar com **Mode** . Aparece "INTFRV."

Prosseguir para o passo 10.

4. "AUTO": Aqui seleccione através de ST/Stopp entre as áreas de treino previamente

"FITNESS".



Defina de forma calculada da seguinte forma ("MHF" ver página 20):

definidas "GESUND". "FETT" e

PΤ

- Preservação da saúde (SAUDÁVEL): Valor limite inferior: MHF x 0,50; Valor limite superior: MHF x 0,65.
- Treino para perda de gordura (GORDURA):
 Valor limite inferior: MHF x 0,65;
 Valor limite superior: MHF x 0.80.
- Treino fitness (FITNESS): Valor limite inferior: MHF x 0,80; Valor limite superior: MHF x 0,95.
- 5. Confirmar com **Mode** . Aparece "INTERV.".

Intervalo, distância, recuperação

- Com ST/Stop, definir o intervalo (em minutos) da captação da frequência cardíaca para a avaliação no gráfico de barras.
- Confirmar com **Mode** . Aparece "DISTANZ".
- Com ST/Stop, definir o trajecto a completar (de 100 m em passos de 100 m até 99.900 m).
- Confirmar com Mode . Aparece "ERHOL UNG".
- Com ST/Stop seleccionar "ON" ou "OFF".

- O. Confirmar com Mode .
- Em "ON": a frequência cardíaca pisca. Aqui, definir com ST/Stop a pulsação normal pretendida.
- Confirmar em Mode. Volta a aparecer no visor o cronómetro.



Operar o cronómetro

As indicações no visor do cronómetro:

- todo o tempo decorrido (T) em segundos,
- o tempo da volta actual em centésimos de segundos,
- a frequência cardíaca e a percentagem na máxima frequência cardíaca.
- Com Mode seleccionar o modo cronómetro.
- 2. Para iniciar o cronómetro, premir em

ST/Stop. O tempo começa a

- passar (em centésimos de segundos).
- 3. Para parar o cronómetro ou interromper, premir igualmente em ST/Stop. São possíveis um máximos de 50 voltas. Caso a opcão "ERHOLUNG" esteja em "ON". o tempo de recuperação começa a contar. Quando a pulsação normal é alcançada (véase "A área pessoal de treino", p. 20), ouve-se um som e aparece "ERH. ZIEL".

 Para prosseguir , voltar a premir em ST/Stop. Parar tempos de voltas Pode memorizar tempos de voltas.

5. Premir em Lap/Zoom enquanto o cronómetro avanca. No visor aparecem durante pouco tempo "LAP (número de voltas)" e o tempo de voltas parado, a hora continua a avancar. De seguida, o visor muda novamente para a indicação de cronómetro. A linha do meio do visor apresenta o novo tempo da volta e a linha superior o tempo total.

Apresentar os valores do cronómetro

- Com Mode seleccionar o modo cronómetro.
- Medir pelo menos um tempo (com o tempo "0" não são apresentados quaisquer valores).

Ao premir novamente em **Lap/Zoom** são indicados, uns seguidos dos outros, os seguintes valores:

3. "IN ZONE": o tempo que existe dentro da área de frequência cardíaca definida.

- 4. "HI ZONE": o tempo que existe para além da área de frequência cardíaca definida.
- "LO ZONE": o tempo que existe abaixo da área de frequência cardíaca definida.
- "GESCHW.": velocidade (apenas representada caso tenha sido anteriormente definida uma distância).
- Gráfico de barras da frequência cardíaca. "A": Média ("Average"). "H": valor mais elevado; "L": valor mais baixo.

- 8. "M-01" e "R1": Medição 1 e a volta mais rápida. Caso sejam medidas várias voltas, ao premir em ST/ **Stop** faz com que seja apresentada a segunda ("R2") e a terceira voltas mais rápidas ("R3"). Assim, aparece "M-xx" para a medição, por ex.: "M-08" / "R1": A oitava medição resultou na volta mais rápida.
- **CALORIAS**

O relógio apresenta no modo de Calorias:

- as calorias gastas no treino
- A gordura queimada no treino
- O seu BMI actual (Índice de massa corporal)

Para este cálculo necessita introduzir os dados pessoais assim como, caso necessário, o tipo de desporto executado.

I. Com **Mode** seleccionar o modo de calorias KCAL .



- 2. Manter premido**EL/Set** até "GESCHL." piscar.
- 3. Com **ST/Stopp** configurar o sexo.
- 4. Confirmar com Mode.
- 5. Com **ST/Stopp** configurar a idade (10 99).
- 6. Confirmar com Mode.
- Com ST/Stopp seleccionar a unidade de peso kg ou lb (libra inglesa).
- 8. Confirmar com Mode.
- Com ST/Stopp configurar o peso
 (22 227 kg ou 48 499 lb).
- 10. Confirmar com Mode.

- 11. Com **ST/Stopp** seleccionar a unidade de tamanho cm ou polegadas.
- 12. Confirmar com Mode.
- 13. Com **ST/Stopp** configurar o tamanho (100 225 cm ou 3'4" 8'4" Feet polegada).
- 14. Confirmar com Mode.
- 15. Com **ST/Stopp** configurar o mês de nascimento.
- 16. Confirmar com Mode.
- 17. Com **ST/Stopp** configurar o dia de nascimento. ¹
- 18. Confirmar com Mode.

- 19. Com **ST/Stopp** seleccionar um dos 41 tipos de exercícios/ intensidades. Esta actividade é utilizada durante o treino como factor para o cálculo do desgaste de calorias. As três últimas configurações "INTENSIDADE GRANDE - MÉDIA - LEVE" pode utilizar por exp. Como categorias gerais, caso o seu tipo de exercício não estiver listado.
- 20. Confirmar com Mode.
- 1. Na data indicada o relógio apresenta um desejo de Feliz Aniversário.

- 21. "ZIEL": Com ST/Stopp configurar o número de calorias, que deseja queimar durante o treino. Ao alcançar a meta dos números de calorias soa um sinal sonoro durante o treino.
- 22. Confirmar com **Mode** . A configuração está terminada.

Avaliações

 Com Mode seleccionar o modo cronómetro e iniciar o cronómetro. 2. Premir mais uma vez **Mode** para seleccionar o modo calorias e para iniciar o treino. Agora são efectuadas as



avaliações do treino. As indicações no visor das calorias:

- o tempo de treino (o tempo total do cronómetro).
- as calorias gastas neste tempo
- a frequência cardíaca e a percentagem na máxima frequência cardíaca.

- 3. Com Lap/Zoom indicar as calorias gastas até agora.
- GESAM 1923
- 4. Pode colocar as calorias a "0" mantendo ST/Stopp premido.
- 5. Com Lap/Zoom indicar a gordura queimada até agora no treino.



6. Com Lap/Zoom indicar o seu BMI (índice de massa corporal) actual.



O BMI (índice de massa corporal) é uma medida para a avaliação do peso corporal de uma pessoa em relação à sua altura. Este é calculado pelo relógio da seguinte forma:

$$BMI = \frac{Peso [kg]}{Tamanho x Tamanho [m]}$$

O relógio mostra seis níveis:

BMI	Significado		Nível	Indicação do visor	P
<18,5	Peso a menos	Adiposidade = polisarcia; peso corporal está a mais de 20% acima do peso ideal.	0		
18,6-24,9	Normal		5	****	
25,0-29,9	Excesso de peso		4	40 40 40	
30,0-34,9	Adiposidade grau I		3	44 44	
35,0-39,9	Adiposidade grau II		2	कीए कीए	
>40	Adiposidade grau		1	4lih-	

Fitness

Com a função teste fitness pode executar um treino e ver a sua condição física pessoal de seguida. O teste fitness determina o chamado valor VO2max após o teste de 3 níveis WHO-3. Este valor apresenta, dependente do peso e idade, a captação de oxigénio máxima e serve para determinar a capacidade de condição física. O valor VO2max designa a captação do oxigénio do ar para dentro dos órgãos internos em caso de esforço físico primeiramente

para a musculatura e não a captação de oxigénio do pulmão.

Para determinar o valor VO2 está indicado um percurso de 1600 m (uma milha), que deverá correr durante o teste (jogging). No fim são avaliadas as suas frequências cardíacas.

 Com Mode consultar o modo fitness.
 São indicados 5



- minutos para o treino de aquecimento.
- Para iniciar a contagem decrescente dos 5 minutos prima ST/Stopp. Surge "AUFWARM". Efectue agora o aquecimento.

Se o batimento cardíaco não foi medido surge"INDEX FEHLER".

 Antes de começar os 5 minutos, soa durante os últimos 10 segundos sinais sonoros, que o alertam para o início da corrida teste para o teste de fitness. Depois surge no visor "VO2 TEST" e o

- cronómetro é iniciado para a corrida teste.
- Inicie agora a corrida dos 1600 m para o teste VO2max. No fim do percurso prima o botão ST/Stopp, para terminar o teste de fitness.
- No visor surge agora os seus dados pessoais e o tempo cronometrado e o nível de fitness. O índice do teste VO2max está dividido da seguinte forma:

Fraco > Baixo > Médio > Bom > Muito bom

 Para interromper o teste fitness e para colocar novamente a "0" mantenha ST/Stopp premido.

Memória

O relógio possui doze posições de memorização. Aqui são memorizados os seguintes valores após ter colocado o cronómetro a "0":

- O tempo de treino
- Desgaste calórico
- Frequência cardíaca média (pulsação)
- 1. Com **Mode** consultar o modo de



memorização. Surge "MEMORY".

- Com ST/Stopp consultar os posições de memória individuais.
- Numa posição de memória premir Lap/Zoom para ver os valores do (tempo, desgaste calórico, frequência cardíaca média).
- Retroceder para a indicação das posições de memória com Lap/ Zoom.

 Para esvaziar as posições de memória (eliminar os valores) manter premido ST/Stopp.

Mais funções

Modo de economização de energia

Se durante 5 minutos não for captado nenhum sinal, o seu relógio de medição da frequência cardíaca muda automaticamente para o modo de economização de energia e a hora actual é apresentada.

Utilize qualquer botão para "acordar" novamente o relógio. De seguida, encontra-se novamente no modo cronómetro de treino.

Colocar o relógio no guiador

Coloque o suporte opcional no guiador. Amarre o relógio de medição da frequência cardíaca e coloque a bracelete do relógio para que pressione o suporte contra o quiador.

Reparação de avarias

O visor está vazio:

A pilha está gasta. Se a capacidade da pilha ficar fraca surge no visor o símbolo . Nesse caso deixe substituir a pilha por um relojoeiro ou consulte os nossos serviços.

O relógio já não reage ao tocar nos botões:

Repor relógio (RESET)

 Premir os quatro botões simultaneamente durante 3 segundos.

- Prima sequencialmente os botões ST/Stopp, Lap/Zoom, Mode, EL/ Set e ST/Stopp. Soa um sinal sonoro permanente.
- Prime novamente repetidamente os botões Lap/Zoom, Mode, EL/ Set e ST/Stop até que surja novamente no visor a indicação da hora com a indicação das horas a piscar.

РΤ

O relógio encontra-se agora no seu estado de origem.

Efectue agora todas as configurações como descrito a partir da página página 14.

O visor está preto:

A temperatura ambiente encontra-se fora da área de funcionamento (0° até 55°).

As unidades dos valores são apresentados incorrectamente: Ajuste as unidades como descrito em página 15.

Limpeza, tratamento

- Limpe o relógio após cada treino.
- Limpe o relógio com um pano húmido com sabão.
- Limpe também o cinto de peito após cada treino e limpe-o com um pano húmido com sabão.
- Tenha em atenção, que a unidade emissora seja armazenada num local seco para evitar um descarregamento das pilhas.

Eliminação

Eliminação do aparelho

Relógio e cinto de peito devem ser eliminados separadamente das pilhas.

 Abra o compartimento das pilhas no cinto do peito rodando a tampa do compartimento das pilhas com uma moeda em direcção da seta. Agora pode retirar a pilha do emissor.

A pilha colocada no relógio é retirada da seguinte forma:



Siga os seguintes passos, apenas se quiser eliminar o relógio. O relógio é destruído!

- Desaparafuse os quatro parafusos estrela da tampa no verso do relógio.
- Retire os clipes de suporte da pilha puxando-os para cima com um objecto plano, por exemplo, uma chave de fenda.

Tenha cuidado ao retirar

a pilha! Existe perigo de

ferimentos!







Elimine o aparelho de forma ecológica por exp. através de um local de recolha local para aparelhos velhos.

pilhas

As pilhas não devem ser deitadas no lixo doméstico, mas sim no pilhão.

Embalagem



A embalagem do aparelho é material reutilizável. Podem ser remetidos à reciclagem de matéria-prima.

Dados técnicos

Pilha do relógio : CR 2032 Pilha do cinto do peito: CR 2032

Reservamos os direitos a alterações

técnicas!



Spis treści

Zasady bezpieczeństwa 3	Dalsze ustawienia
O instrukcji obsługi3	w trybie pulsomierza
Wskazówki dotyczące baterii3	Dalsze ustawienia
Puls i częstotliwość akcji serca5	w trybie alarmów
Przeznaczenie pulsomierza6	Przygotowywanie treningu . 20
Puls spoczynkowy 7	Zakładanie paska
Widok urządzenia 8	piersiowego i pulsomierza 20
Zawartość opakowania 8	Osobisty zakres treningowy 22
Funkcje przycisków 8	
	puls spoczynkowy
	Odliczanie 24

Dalsze ustawienia	Rozwiązywanie
w trybie odliczania25	problemów44
Ustawianie wartości	Utylizacja46
treningowych26	Utylizacja urządzenia 46
Obsługa stopera30	Baterie
Wyświetlanie wyników stopera31	Dane techniczne 48
Analizy	
Kondycja 39	
Pamięć 42	
Dalsze funkcje 43	
Tryb energoszczędny43	
Mocowanie pulsomierza	
na drażku kierownicy	
•	

Zasady bezpieczeństwa

O instrukcji obsługi

Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższe wskazówki. Stosuj się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. Sprzedając pulsomierz lub przekazując dalej zawsze dołączaj tę instrukcie.

Wskazówki dotyczące baterii

Pasek piersiowy tego pulsomierza wymaga baterii CR2032. Jedna bateria znajduje się również w pulsomierzu. Należy w związku z tym przestrzegać następujących zasad:

- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Jeżeli doszło do połknięcia baterii, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Przy instalowaniu baterii zwracaj uwagę na położenie biegunów (+/-).
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie zwieraj biegunów i nie otwieraj baterii.

- W razie potrzeby przed włożeniem baterii do urządzenia oczyść zestyki baterii i urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie od razu wyjmuj z paska piersiowego!
 Niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu!
- Baterie, z których wyciekł elektrolit, należy natychmiast wyjąć z paska piersiowego. Niebezpieczeństwo oparzenia elektrolitem (żrący kwas)!

- Jeżeli doszło do wycieku elektrolitu, nie można pozwolić, by elektrolit zetknął się ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! Jeżeli doszło do kontaktu elektrolitu ze skórą, natychmiast spłucz odpowiednie miejsca dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udaj się do lekarza.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ekstremalnych czynników, np. nie zostawiaj pulsomierza i paska piersiowego na ciepłym kaloryferze! Niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu!

 Wymieniaj baterię tylko na baterie tego samego typu lub typu o tej samej jakości.



Jeżeli konieczna jest wymiana baterii w pulsomierzu, zwróć się do zegarmistrza. Przy próbie samodzielnej wymiany baterii może dojść do uszkodzenia pulsomierza i np. braku zabezpieczenia przed

pryskającą wodą.

Uwaga! Niebezpieczeństwo wybuchu wskutek nieprawidłowej wymiany baterii!

Puls i częstotliwość akcji serca

Puls, inaczej także "częstotliwość uderzeń serca", opisuje ilość uderzeń krwi wychodzących z serca. Puls mierzy sie czesto przez czucie na łatwo dostępnej arterii (gardło, pachwina, przegub dłoni).

Pojecie "czestotliwość akcji serca" opisuje ilość elektrycznych wzbudzeń serca. Można ją mierzyć aparatami elektrycznymi, np. przy pomocy elektrokardiografu (EKG).

Z reguły czestotliwość akcji serca jest zgodna z pulsem. W przypadku

niektórych postaci arytmii może jednak dochodzić do niepełnych skurczów serca, nie dających wyczuwalnego pulsu.

Przeznaczenie pulsomierza

Przy pomocy pulsomierza można mierzyć swój aktualny puls. Jego regularna kontrola, szczególnie przy wysiłku sportowym, pomaga w prawidłowej ocenie własnej kondycji fizycznej.

Pamiętaj jednak, że:



Pulsomierz nie jest medycznym urządzeniem do pomiaru częstotliwości akcji serca! Nie może on i nie powinien zastąpić lekarza!

Używaj go wyłącznie jako pomocy przy codziennej kontroli sprawności fizycznej.

W przypadku chorych na serce, osób starszych i początkujących obowiązują następujące zasady: Zanim zaczniesz korzystać z pulsomierza, spytaj lekarza!

Nie używaj pulsomierza przy pływaniu lub uprawianiu wysokokontuzyjnych dyscyplin sportu. Obudowa pulsomierza jest zabezpieczona przed pryskającą wodą, ale nie wodoszczelna!

Puls spoczynkowy

Im zdrowsze i lepiej wytrenowane serce, tym spokojniejsze jego bicie, także w stanie spoczynku. Regularny ruch trenuje serce. Wzrasta jego wydajność i moc, przy mniejszej ilości uderzeń serce pompuje więcej krwi. Puls spoczynkowy (spoczynkowa

akcja serca) jest ważnym wskaźnikiem kondycji fizycznej. Nasza rada: Regularnie mierz sobie puls (np. krótko przed zaśnięciem albo od razu po obudzeniu).

Uwaga! Niektóre choroby serca prowadzą do znacznego spowolnienia pulsu. Interpretację swoich wartości pulsu pozostaw lekarzowi.

Widok urządzenia

Zawartość opakowania

- Pulsomierz
- Pasek piersiowy z nadajnikiem
- Uchwyt uniwersalny na kierownicę rowerowa
- Instrukcja obsługi
- Bateria litowa guzikowa 3V, typ CR 2032 do pulsomierza (zainstalowana w urządzeniu)
- Bateria litowa guzikowa 3V, tvp CR 2032 do paska piersiowego (zainstalowana w pasku)

Funkcje przycisków Wskazanie wyjściowe



wviściowego.

Zegar znajdujący się w trybie wskazania wviściowego pokazuje godzine. date i dzień tygodnia. Jeżeli aktywny tryb nie jest używany, pulsomierz wraca po minucie do wskazania



1 Lap/Zoom:

Naciskaj przez 2 sekundy, aby powiększyć lub zmienić menu.

2 ST/Stopp:

Rozpoczynanie/zatrzymywanie treningu/odmierzania. Zmiana wartości.

3 Mode:

Po kolei uaktywnia tryby: Zegar > Alarm > Odliczanie > Stoper > Kalorie > Kondycja > Pamiec > Zegar

Potwierdza ustawienia w obrębie trybów.

4 EL/Set:

Naciśnij krótko, aby włączyć podświetlenie ekranu (w ciemnym otoczeniu).

Naciskaj przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień menu.

5 Czujnik światła

Reaguje na natężenie światła, dzięki czemu pulsomierz wyłącza się automatycznie w ciemności.
Naciśnięcie dowolnego przycisku włącza na kilka sekund podświetlenie i ekran widać przez minutę, po czym podświetlenie gaśnie.

Gdy w otoczeniu jest jasno, wyświetlacz włącza się ponownie.

Symbole w wyświetlaczu

Wskazanie przy włączonym alarmie godzinowym i sygnale dźwiękowym rozlegającym się przy opuszczeniu zakresu treningowego.

6

Tryb godziny Tryb alarmu



Tryb odliczania



Tryb stopera



Wskazanie przy słabej baterii



Alarm właczony

Skróty i symbole

BPM - uderzenia na minute (beats per minute)

BMI - Body Mass Index (wskaźnik masy ciała)

- maksymalna częstotliwość MHF akcji serca

- czas łączny (total)

A i AVG - wartość średnia (average)

SA - sobota SO

- niedziela

MO

poniedziałek

DI

wtorek

MI DO - środa

FR

 czwartek piatek

ON OFF - alarm aktywny każdego dnia

- alarm nieaktywny GESCHW- szybkość

HI górna wartość graniczna

HI ZONE- powyżej zakresu treningowego

IN ZONE- w zakresie treningowym

LO dolna wartość graniczna

LO ZONE- poniżej zakresu		in	- cale		
	treningowego	С	- kalorie		
R1	- najlepsza runda	Funkcje pulsomierza			
R2	- druga najlepsza runda		ja pulsomierza/alarmu		
R3	- trzecia najlepsza runda		z daty i godziny można		
M-01	- 1. pomiar		kowo ustawić drugą strefę. Poza		
M-12	- 12. pomiar		ożna ustawić 2 czasy alarmów		
ERH.ZIEL- osiągnięty puls		codziennie lub w określonym dniu			
	odpoczynkowy	tygodr	•		
kcal	- kilokalorie	, 0	nr częstotliwości akcji serca		
lb	- funty		otliwość akcji serca mierzona		
kg	- kilogramy		ałożonym paskiem piersiowym i		
ft	- stopy	-	etlana ciągle, z wyjątkiem czasu		
m	- metry		adzania danych. Częstotliwość		
12					

akcji serca mierzona jest w zakresie od 30 do 240 bpm.

Jeżeli został zaprogramowany alarm, rozlega się on przy przekroczeniu górnej lub dolnej wartości granicznej. Jeżeli przez dłużej niż 5 sekund nie zostanie odebrany żaden sygnał z paska piersiowego, pokazana zostanie wartość 0.

Stoper i odliczanie

W pulsomierzu można ustawiać stoper do pomiaru rund albo odliczać czas. Maksymalny czas stopera wynosi 59:59:59 h.

Pamięć wyników pomiaru częstotliwości akcji serca:

Zapisane wartości częstotliwości akcji serca można wyświetlać i przedstawiać graficznie w trybie stopera. Każda wartość zmierzona w ustawionym okresie czasu reprezentowana jest przez pasek. Poza tym można odczytywać średnią częstotliwość akcji serca oraz jej najniższą i najwyższą wartość,

Licznik kalorii

W czasie treningu urządzenie liczy spalone kalorie. Można poza tym

podać docelową ilość kalorii, od której mogą być po każdym treningu odejmowane spalone wartości. Pulsomierz oblicza też niezależnie od częstotliwości akcji serca kalorie pozyskane ze spalania tłuszczu i pokazuje ilość spalonego tłuszczu w kilogramach.

Pamięć

Pulsomierz posiada dwanaście pozycji pamięci na dwanaście jednostek treningowych. Są tu pokazane: czas, zużycie kalorii i średnia częstotliwość akcji serca.

Ogólne informacje na temat ustawień

- Jeżeli w ciągu minuty nie zostanie dokonane ustawienie, wyświetlacz jest wyłączany.
- Przycisk ST/Stop służy do zmieniania wartości. Przytrzymanie wciśniętego przycisku rozpoczyna szybkie przechodzenie między funkcjami.
- W każdym trybie można w ciemnym otoczeniu nacisnąć EL/Set, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza.

Pulsomierz / Data / CZAS 2 / JĘZYK / Dźwięki alarmowe

Przyciskiem
 Tryb wybierz
 tryb pulsomierza
 B .



 Naciśnij i przytrzymaj EL/ Set, aż zacznie migać pozycja godziny.



- Przyciskiem ST/Stop ustaw godzinę.
- 4. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**. Zaczyna migać minuta.
- 5. Przyciskiem **ST/Stop** ustaw minutę.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode. Zaczyna migać rok.
- 7. Przyciskiem ST/Stop ustaw rok.
- 8. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**. Zaczyna migać miesiąc.
- Przyciskiem ST/Stop ustaw miesiąc.

- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode. Zaczyna teraz migać dzień.
- Przyciskiem ST/Stop ustaw dzień. Do roku 2050 dzień tygodnia jest obliczany i ustawiany automatycznie.

12. Potwierdź ustawienie przyciskiem

- **Mode**. Pojawia się skrót T2 (druga strefa czasowa) i godzina z uwzględnieniem przesunięcia czasowego.
- Przyciskiem ST/Stop ustaw przesunięcie czasowe (do +23 oder -23 godzin).

- 14. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**. Wyświetlany jest język.
- 15. Przyciskiem ST/Stop wybierz między niemieckim i angielskim jako językiem ekranu. Po pierwszym włączeniu urządzenia zastosuj się od tego miejsca do instrukcji wyświetlanych na ekranie (patrz stronie 33, punkt 2).
- Zakończ ustawianie przyciskiem Mode.

Dalsze ustawienia w trybie pulsomierza

Tryb 12/24 godzinny: Przyciskiem **ST/Stop** dokonaj wyboru.

- W trybie 12-godzinnym litera A przed godziną oznacza godziny przedpołudniowe (00:00 do 11:59).
- Litera P oznacza godziny popołudniowe (od 12:00 do 23:59).



Jednostki miary:

W trybie 24-godzinnym jednostkami masy i długości są kg wzgl. cm; w trybie 12-godzinnym jednostkami masy i długości są lb wzgl. ft/in;

Dźwięki alarmowe: Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ST/Stop**. W wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu **2**. Dźwięk alarmowy będzie się teraz rozlegać

- przy każdym naciśnięciu przycisku
- o każdej pełnej godzinie

przy przekraczaniu zakresu treningowego

Druga strefa czasowa: Naciśnij **Lap/Zoom**, aby wyświetlić pierwszy lub drugi czas (T2).

Zoomowanie częstotliwości akcji serca: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Lap/Zoom, aby zamienić miejscami wskazania czasu i częstotliwości akcji serca. Wskazanie pulsu jest teraz powiększone.

ALARM

1. Przyciskiem Mode wybierz trybalarmu (CAL1).



- Jeżeli chcesz, wybierz przyciskiem Lap/Zoom drugi alarm (AL2).
- Naciśnij i przytrzymaj EL/Set, aż zacznie migać pozycja godziny.
- 4. Przyciskiem **ST/Stop** ustaw godzinę.

- 5. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**. Zaczyna migać minuta.
- Przyciskiem ST/Stop ustaw minutę.
- Zakończ ustawianie przyciskiem Mode. Na ekranie pojawia się słowo ON, symbol dzwonka opozostaje w wyświetlaczu tak długo, jak długo aktywny jest jeden z obu alarmów.

Dalsze ustawienia w trybie alarmów

Alarm 1 i 2: Przyciskiem **Lap/Zoom** wybierz opcję.

Włączanie i wyłączanie, wybieranie dnia tygodnia:

Ponownie naciśnij przycisk **ST/Stop**. ON: Alarm rozlega się codziennie o ustawionej godzinie. OFF: Alarm jest wyłączony.

Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So: Alarm rozlega się tylko w ustawionym dniu tygodnia.

Przygotowywanie treningu

Zakładanie paska piersiowego i pulsomierza



Nadajnik musi być noszony na nagiej skórze.

- Przeprowadź główki elastycznej taśmy przez otwory w pasku nadajnika, obróć je i wciśnij do pasującego wgłębienia.
- Ustaw elastyczną taśmę tak, by nadajnik ściśle przylegał do skóry pod klatką piersiową.
- Zamocuj sobie pulsomierz na przegubie dłoni. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić pulsomierz.

Jeżeli odbiór jest niezakłócony, miga symbol serca.

Wskazówki:

- Aby uzyskać lepszy kontakt paska piersiowego ze skórą, zwilż przewodzącą poduszeczkę nadajnika, np. żelem do elektrokardiografów (dostępnym w aptekach).
- Załóż pasek kilka minut przed rozpoczęciem treningu, aby nagrzać go do temperatury ciała. Znajdź optymalną dla siebie pozycję paska. Kontakt między skórą i nadajnikiem

- nie może być przerywany nawet przy głębokich oddechach.
- Do pojawienia się wskazania częstotliwości akcji serca może upłynąć kilka sekund. W razie potrzeby zmień pozycję nadajnika, aby uzyskać optymalny kontakt.



Wymiana baterii nadajnika

Jeżeli nie jest pokazywana wartość częstotliwości akcji serca, sprawdź

baterię paska piersiowego i wymień ją w razie potrzeby.

- W tym celu otwórz płaskim przedmiotem pokrywę wnęki baterii, obracając ją w lewo, i włóż baterię CR2032 z biegunem dodatnim (+) wskazującym do góry.
- Zamknij pokrywę.

Na początku pomiaru częstotliwości akcji serca zmierzone wartości mogą się nie zgadzać ze stanem rzeczywistym i wahać. Zaczynaj więc trening dopiero po unormowaniu się wartości pokazywanych w wyświetlaczu.

Osobisty zakres treningowy

Pomiar czestotliwości akcji serca umożliwia ustawianie specialnego zakresu treningowego z górna i dolna wartością graniczną częstotliwości akcji serca (patrz "Stoper", s. 26). Górna wartość graniczna oznaczana jest też skrótem MHF (maximal heart frequency); oblicza się ją w nastepuiacy sposób:

MĘŻCZYNI: 220 KOBIETY: 226

Twój puls nigdy nie powinien przekraczać wartości granicznych czestotliwości akcji serca. Zdrowy aerobowy zakres treningowy leży znacznie niżej niż maksymalna czestotliwość akcii serca, a mianowicie wynosi 50-75 % wartości MHF. U 32-letniego meżczyzny idealny zakres treningowy leży wiec między 94 i 141 uderzeniami serca na minute (220-32=188: 50 % = 94: 75 % = 141).

Podane formy treningu z różnymi zakresami częstotliwości akcji serca są tylko przykładami. Zaleca się omówienie osobistej formy treningu wraz z zakresami częstotliwości akcji serca z lekarzem lub wykwalifikowanym instruktorem.

Zdrowy trening i puls spoczynkowy

Przed treningiem ustal swój normalny puls spoczynkowy.

Czas treningu nie powinien być krótszy niż 20-30 minut. Zasada: Zdrowe jest to, co przyjemne. Nigdy nie przesadzaj! Najpóźniej trzy minuty po odbyciu jednej jednostki treningowej powinien powrócić normalny puls spoczynkowy.

Jeżeli po trzech minutach puls jest jeszcze wyższy, oznacza to, że trening był prawdopodobnie zbyt intensywny.

Odliczanie

Przyciskiem
 Mode wybierz
 tryb odliczania
 .



 Naciśnij i przytrzymaj EL/Set, aż zacznie migać pozycja godziny.

- Przyciskiem ST/Stop ustaw godzinę.
- 4. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**. Zaczyna migać minuta.
- Przyciskiem ST/Stopp ustaw minutę.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode. Miga pozycja sekund.

- Przyciskiem ST/Stop ustaw sekunde.
- Zakończ ustawianie przyciskiem Mode. Czas odliczania jest ustawiony, ale jeszcze nie upływa.

Dalsze ustawienia w trybie odliczania

Uaktywnianie odliczania: Aby uruchomić lub zatrzymać odliczanie, naciśnij przycisk **ST/Stopp**.

Zoomowanie odliczania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Lap/Zoom, aby powiększyć wskazanie czasu odliczania.

Resetowanie czasu odliczania: Aby przywrócić czas odliczania do wartości początkowej, naciśnij przycisk ST/Stopp. Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli czas odliczania jeszcze nie upłynął (czas 0:00:00).

Stoper

Przyciskiem
 Mode wybierz tryb stopera [®]



Ustawianie wartości treningowych

W trybie ustawiania stopera ustawiasz:

 HI/LO: Ustalona wcześniej osobista górna i dolna wartość graniczna częstotliwości akcji serca (MHF) (zobacz stronie 22).

- INTERWAL: Pulsomierz ocenia Twoją częstotliwość akcji serca i pokazuje jej charakterystykę w postaci wykresu paskowego. W tym miejscu możesz ustawić, w jakich interwałach (odstępach minutowych) ma być mierzona częstotliwość akcji serca.
- ODLEGLOSC: Długość pokonanego odcinka (100 m do 99900 m). W połączeniu z wynikiem stopera obliczana jest stąd szybkość.

- ODPOCZYNEK: Puls spoczynkowy, do którego Twoja częstotliwość akcji serca powinna powrócić przed rozpoczeciem dalszego treningu.
- 2. Naciśnii i przytrzymaj przycisk**EL/** Set. Wyświetlany jest ekran czestotliwości akcji serca.
- 3. Przyciskiem ST/Stopp wybierz opcie "R CZNIE" albo "AUTO" i potwierdź wybór przyciskiem Mode.

Ręczne ustawianie wartości MHF

4. "RECZNIE": Tutai możesz ustawić swoja indywidualna górna (HI) i dolna (L0) wartość graniczna czestotliwości akcji serca.



- 5. "HI" miga: Przyciskiem ST/Stopp ustaw wartość (od dolnej wartości granicznej do 230).
- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode. "L0" miga:

- 7. Przyciskiem **ST/Stopp** ustaw wartość (40 do górnej wartości granicznej).
- 8. Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode. Pojawia się skrót "I NTERW." Dalei patrz krok 10.

Automatyczne ustawianie wartości MHF

4. "AUTO": Tutaj przyciskiem ST/ Stopp możesz wybierać miedzy wstepnie zaprogramowanymi zakresami



treningowymi "ZDROWIE", "TLUSZCZ" i "KONDYCJA".

Obliczeniowo wygladają one w następujący sposób ("MHF" patrz stronie 22):

- Utrzymywanie zdrowia (ZDROWIE): Dolna wartość graniczna: MHF x 0.50: Górna wartość graniczna: MHF x 0,65.
- Trening odchudzający (TŁUSZCZ): Dolna wartość graniczna: MHF x 0,65; Górna wartość graniczna: MHF x 0.80.
- Trening kondycyjny (KONDYCJA): Dolna wartość graniczna: MHF x 0,80; Górna wartość graniczna: MHF x 0,95.

 Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode. Pojawia się skrót "I NTERW."

Interwał, dystans, odpoczynek 10. Przyciskiem ST/Stopp ustaw

- interwał (w minutach) zapisów częstotliwości akcji serca do prezentacji w wykresie.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode. Pojawia się "DYSTANS."
- 12. Przyciskiem **ST/Stopp** ustaw przeznaczony do pokonania odcinek (od 100 m w jednostkach 100 m do 99.900 m).

- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode. Pojawia się "ODPOCZYNEK."
- 14. Przyciskiem **ST/Stopp** " wybi erz ON" albo "OFF".
- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode.
- 16. Jeżeli wybrano "ON": Miga częstotliwość akcji serca. W tym miejscu przyciskiem ST/Stopp ustaw żądany puls spoczynkowy.
- 17. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**.



Wyświetlany jest ponownie ekran stopera.

Obsługa stopera

Wskazania na ekranie stopera
– całkowity odmierzony czas (T) w

- sekundach,
 czas aktualnej rundy w setnych sekundy.
- częstotliwość akcji serca i udział maksymalnej częstotliwości akcji serca
- Przyciskiem Mode wybierz tryb stopera.

- Aby uruchomić stoper, naciśnij ST/Stopp. Zaczyna upływać czas (mierzony w setnych sekundy).
- Aby zatrzymać stoper wzglądnie przerwać odliczanie, naciśnii ponownie ST/Stopp. Możliwych iest maksymalnie 50 rund. Gdv opcia "ODPOCZYNEK" ustawiona jest na "ON", odmierzany jest teraz czas odpoczynku. Po osiągnieciu ustawionei wartości pulsu spoczynkowego (patrz "Osobisty zakres treningowy", s. 22) rozlega

- się dźwięk i pojawia się komunikat "CEL ODPOCZ.".
- Aby kontynuować, naciśnij ponownie ST/Stopp .

Zatrzymywanie odmierzania czasów rund

Czas rund można zapisywać.

 Przy aktywnym stoperze naciśnij Lap/Zoom. Na ekranie pojawi się krótko "LAP (numer rundy)" i zatrzymany czas rundy, stoper mierzy dalej w tle. Następnie na ekran wraca wskazanie stopera. Środkowy wiersz ekranu pokazuje nowy czas rundy, górny wiersz czas całkowity.

Wyświetlanie wyników stopera

- 1. Przyciskiem **Mode** wybierz tryb stopera.
- Zmierz co najmniej jeden czas (przy czasie "0" nie jest możliwe wyświetlanie wartości).

Naciskanie przycisku **Lap/Zoom** wyświetla po kolei następujące wartości:

3. "IN ZONE": Czas, który leżał w obrębie ustawionego zakresu czestotliwości akcji serca.

- 4. "HI ZONE": Czas, który leżał powyżej ustawionego zakresu częstotliwości akcji serca.
- "LO ZONE": Czas, który leżał poniżej ustawionego zakresu częstotliwości akcji serca.
- "SZYBK.": Szybkość (jest wyświetlana tylko jeżeli został ustawiony dystans).
- Wykres paskowy częstotliwość akcji serca. "A": Wartość średnia ("Average"). "H": Najwyższa wartość; "L": najniższa wartość.
- 8. "M-01" i "R1": Pomiar 1 i najszybsza runda. Jeżeli zostało zmierzonych kilka rund, przyciskiem ST/Stopp można wyświetlić druga najszybszą ("R2") i trzecią najszybsza rundę ("R3"). "M-xx" oznacza przy tym pomiar, np.: "M-08" / "R1": ósmy pomiar dał najszybszy wynik rundy.

Kalorie

W trybie pomiaru kalorii pulsomierz pokazuje:

- zużyte w czasie treningu kalorie
- spalony w czasie treningu tłuszcz
- Twój aktualny BMI (Body Mass Index), czyli wskaźnik masy ciała

Obliczenia te wymagają wprowadzenia danych osobistych i ew. uprawianej dyscypliny sportu.

. Przyciskiem
Mode wybierz
tryb wskazania
kalorii KCAL.



- Naciśnij i przytrzymaj EL/Set, aż zacznie migać "GESCHL.".
- 3. Przyciskiem **ST/Stop** ustaw płeć.
- 4. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**.
- Przyciskiem ST/Stop ustaw wiek (10-99).
- 6. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**.

- Przyciskiem ST/Stopp ustaw jednostkę masy ciała, kg albo lb (funt ang.).
- 8. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**.
- Przyciskiem ST/Stopp ustaw masę ciała (22 - 227 kg albo 48 -499 lb).
 Potwierdź ustawienie przyciskiem
- Mode.

 11. Przyciskiem ST/Stop ustaw
- jednostkę wzrostu cm albo in (cal).
- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode.

- 13. Przyciskiem **ST/Stopp** ustaw wielkość ciała (100 225 cm albo 3'4" 8'4" feet inch).
- 14. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**.
- Przyciskiem ST/Stop ustaw miesiąc urodzenia.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode.
- Przyciskiem ST/Stop ustaw dzień urodzenia.
- 1. W podanym dniu pulsomierz wyświetla życzenia urodzinowe.

- 18. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**.
- 19. Przyciskiem **ST/Stopp** wybierz jedną z 41 dyscyplin sportu/ intensywności. Dyscyplina ta będzie wykorzystywana przy treningu jako współczynnik do obliczania zużytej ilości kalorii. Ostatnie trzy ustawienia "INTENSYWNOŚĆ WYSOKA -ŚREDNIA - NISKA" możesz wykorzystywać np. jako kategorie ogólne, jeżeli Twoja dyscyplina sportu nie jest wymieniona.
- 20. Potwierdź ustawienie przyciskiem **Mode**.
- 21. "CEL": Przyciskiem **ST/Stop** ustaw godzinę ilość kalorii, którą chcesz zużyć podczas treningu. Gdy podczas treningu zostanie osiągnięta ustawiona ilość kalorii, rozlegnie sie sygnał dźwiekowy.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem Mode. Ustawianie jest zakończone.

Analizy

 Przyciskiem Mode wybierz i uruchom stoper. 2. Naciśnij przycisk **Mode** jeszcze raz, aby wybrać tryb wskazania kalorii i zacząć



trening. Teraz prowadzone będą analizy treningu.

Wskazania na ekranie zużycia kalorii

- czas treningu (całkowity czas stopera),
- zużyta w tym czasie ilość kalorii

- częstotliwość akcji serca i udział maksymalnej częstotliwości akcji serca.
 - Przyciskiem
 Lap/Zoom
 można
 wyświetlić
 zużyte w czasie
 dotychczasowego treningu
 kalorie.
- Możesz ustawić ilość kalorii na "0", naciskając i przytrzymując przycisk ST/Stopp.

Przyciskiem
 Lap/Zoom
 można
 wyświetlić
 spaloną w czasie



dotychczasowego treningu ilość tłuszczu.

wskaźnik masy ciała (BMI).

Przyciskiem
 Lap/Zoom
 można
 wyświetlić
 aktualny



BMI (*Body Mass Index*) jest wskaźnikiem określającym masę ciała człowieka w stosunku do wielkości jego ciała. Wartość tę pulsomierz oblicza w następujący sposób:

BMI = masa [kg] wielkość x wielkość [m]

Pulsomierz pokazuje sześć poziomów:

BMI	Znaczenie		Poziom	Treść ekranu
<18,5	Niedowaga		0	
18,6-24,9	Normalne	Adipositas =	5	***
25,0-29,9	Nadwaga	otyłość; masa	4	***
30,0-34,9	Otyłość I stopnia	ciała leży ponad	3	***
35,0-39,9	Otyłość II stopnia	20% powyżej	2	444-444
>40	Otyłość III stopnia	normatywnej.	1	44

Kondycja

Przy użyciu funkcji kondycyjnej możesz odbywać trening, a następnie wyświetlać swoja osobista kondycje fizyczna. Test kondycji fizycznej określa tak zwany współczynnik VO2max zgodnie z testem 3stopniowym WHO. Wartość ta opisuje, zależnie od masy ciała i wieku, maksymalny pobór tlenu i służy do oceny wytrzymałości fizycznej. Współczynnik VO2max określa pobór tlenu z powietrza oddechowego do narządów wewnętrznych, przy wysiłku fizycznym w pierwszej linii do muskulatury, nie zaś pobór tlenu przez płuca.

Do obliczania współczynnika VO2max wyznaczony jest dystans 1600 m (jedna mila), który należy przebiec (w trybie joggingu) w czasie testu. Następnie ma miejsce ocena uzyskanych wartości częstotliwości akcji serca.

 Przyciskiem Mode uakytwnij tryb kondycyjny. Odmierzane jest 5:00 minut rozgrzewki.



 Aby rozpocząć odliczanie tych 5 minut, naciśnij ST/Stopp. Pojawia się "ROZGRZEW." Przeprowadź rozgrzewkę.

Jeżeli puls nie został zmierzony, pojawia się komunikat "I NDEKSU".

3. W ciągu ostatnich 10 sekund przed upływem 5 minut rozlegają się

- sygnały dźwiękowe, informujące o początku biegu próbnego jako testu kondycji fizycznej. Następnie na ekranie pojawia się informacja "V02 TEST" i stoper zaczyna odmierzać czas biegu próbnego.
- Zacznij bieg na dystansie 1600 m, aby przeprowadzić test VO2max. Na końcu dystansu naciśnij przycisk ST/Stopp, aby zakończyć test kondycji fizycznej.
- Ekran pokaże teraz Twój osobisty, obliczony na podstawie Twoich osobistych danych i zmierzonego

- czasu poziom kondycji fizycznej. Współczynnik testu VO2max dzieli się następująco: Słaby > Niski > Średni > Dobry > Bardzo dobry
- Aby przerwać test kondycji fizycznej i ustawić go na wartość "0", naciśnij i przytrzymaj przycisk ST/Stopp.

Pamięć

Pulsomierz posiada dwanaście pozycji pamięci. Po ustawieniu stopera na "0" są w nich zapisywane następujące wartości:

- czas treningu
- zużycie kalorii
- średnia częstotliwość akcji serca (puls)
- Przyciskiem Mode uaktywnij trvb



- pamięci.Pojawia się słowo "PAMI".
- Przyciskiem ST/Stop wyświetlaj kolejne pozycje pamięci.
- Po wyświetleniu pozycji pamięci naciśnij i przytrzymaj przycisk Lap/Zoom, aby pokazać wartości tej pozycji (czas, zużycie kalorii, średnia częstotliwość akcji serca).
- Przyciskiem Lap/Zoom wróć do wskazania pozycji pamięci.

 Aby skasować wartości wszystkich pozycji pamięci, naciśnij i przytrzymaj przycisk ST/Stopp.

Dalsze funkcje

Tryb energoszczędny

Jeżeli przez ok. 5 minut nie zostanie odebrany sygnał, pulsomierz automatycznie przechodzi w tryb energooszczędny i wyświetla aktualny czas.

Naciśnij dowolny przycisk, aby "obudzić" pulsomierz. Urządzenie

przejdzie do trybu stopera treningowego.

Mocowanie pulsomierza na drążku kierownicy

Załóż opcjonalny uchwyt na drążek kierownicy. Owiń pulsomierz i ustaw pasek w taki sposób, by dociskał on uchwyt do drążka kierownicy.

Rozwiązywanie problemów

Ekran jest pusty:

Zużyta bateria. Gdy bateria jest słaba, na ekranie widać symbol ___. Udaj się do zegarmistrza albo do naszego serwisu w celu wymiany baterii.

Pulsomierz nie reaguje na naciskanie przycisków: Zresetuj pulsomierz (RESET)

 Naciśnij i przytrzymaj wszystkie cztery przyciski jednocześnie przez ok. 3 sekundy.

- Teraz po kolei naciśnij przyciski ST/Stopp, Lap/Zoom, Mode, EL/Set i ST/Stopp. Rozlega się dłuższy sygnał dźwiękowy.
- Ponownie naciśnij po kolei przyciski Lap/Zoom, Mode, EL/ Set i ST/Stopp, aż na ekranie pojawi się ponownie wskazanie czasu z migającą godziną.

Pulsomierz znajduje się teraz w stanie fabrycznym.

Dokonaj wszystkich ustawień zgodnie z opisami od stronie 14.

Ekran jest czarny:

Temperatura otoczenia leży poza dopuszczalnym zakresem (0° do 55°).

Jednostki wartości są nieprawidłowe:

Ustaw jednostki zgodnie z opisem na stronie 17.

Czyszczenie, pielęgnacja

- Czyść pulsomierz po każdym treningu.
- Wycieraj pulsomierz wilgotną ściereczką i delikatnym roztworem mydła.
- Po każdym treningu czyść też pasek piersiowy i wycieraj go wilgotną ściereczką i delikatnym roztworem mydła.
- Pamiętaj o przechowywaniu jednostki nadajnika w suchym miejscu, aby zapobiec strony baterii.

Utylizacja

Utylizacja urządzenia

Pulsomierz i pasek piersiowy należy usuwać oddzielnie od baterii.

 Otwórz wnękę baterii w pasku piersiowym, obracając pokrywę wnęki baterii monetą w kiernku wskazywanym przez strzałkę. Teraz można wyjąć baterię nadajnika.

Baterię zainstalowaną w pulsomierzu można wyjąć w następujący sposób:



Wykonuj opisane niżej czynności tylko wtedy, jeżeli chcesz poddać pulsomierz utylizacji. Ich wykonanie spowoduje zniszczenie pulsomierza!

- Wykręć cztery śruby z łbami krzyżowymi z pokrywy na tylnej stronie pulsomierza.
- Zdejmij klamrę mocującą baterię, podważając ją płaskim przedmiotem, na przykład płaską końcówką śrubokrętu.

Wyjmuj baterię ostrożnie! Niebezpieczeństwo zranienia!







Usuń urządzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, np. w miejscowym punkcie zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych.

Baterie



Baterii nie należy wyrzucać do śmieci domowych, lecz do specjalnych pojemników.

Opakowanie



Opakowanie urządzenia składa się z surowców wtórnych i nadaje się do ponownej utylizacji. Można je poddać recyklingowi.

Dane techniczne

Bateria pulsomierza: CR 2032 Bateria paska piersiowego: CR 2032

Zmiany techniczne zastrzeżone!

